

## GHID DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

### MOBILIER GENERAL – RECOMANDĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Fiecare piesă de mobilier are particularitățile sale, iar de aici decurg câteva recomandări și instrucțiuni de folosire pe termen lung care, respectate, pot prelungi durabilitatea produselor:

- La piesele de mobilier utilizate zilnic, este posibil ca șuruburile/ piulițele să se slăbească. Strânge-le o dată la jumătate de an pentru a te asigura că își păstrează stabilitatea. Dacă vrei să fii sigur că aceste ajustări se fac impecabil, apelează cu încredere la specialiștii Resz Prodimpex SRL
- Încărcarea inegală a dulapurilor cu obiecte sau mișcarea lor din loc nedemontate pot duce la dereglarea, dezechilibrarea ușilor și/ sau sertarelor. Recomandarea noastră este ca încărcarea maximă pe poliță să fie de 7kg, iar greutatea să fie distribuită cât mai uniform în dulapuri.
- Periodic, te sfătuim să schimbi locul accesoriilor și al altor obiecte așezate pe mobilă. Iată și câteva explicații. Articolele precum telefoanele, ceasurile cu alarmă, lămpile, decorațiunile, computerele ș.a.m.d. sunt prevăzute cu suport din cauciuc. Dacă rămân vreme îndelungată în același loc, acestea se pot lipi de mobilă sau pot duce la decolorarea suprafeței lemnului. De asemenea, îți recomandăm să nu păstrezi pentru timp îndelungat suporturile pentru farfurii ori alte asemenea protecții din plastic pe masă, întrucât compozițiile chimice din plastic pot migra în finisaj, iar acest lucru duce la amprentarea, emolierarea, decolorarea și deteriorarea acestuia. Nu depozita pe mobilă obiecte din piele pentru o lungă perioadă de timp. Nu acoperi mobilierul pentru timp îndelungat. Finisajele nu trebuie să fie acoperite pentru a putea „respira”, păstrându-și astfel aspectul și rezistența.
- Evită scrierea direct pe suprafața mobilierului, pentru a preveni formarea de urme și zgârieturi. Protejează suprafața de lucru când folosești obiecte care pot păta, se pot imprima sau pot deteriora mobilierul, precum pixurile, creioanele, markerele și lipiciul.

- Evită să așezi obiecte fierbinți pe suprafețele mobilierului. Întinde șervete de masă sub farfuria, cești de cafea sau de ceai. Folosește suporturi de pahar pentru băuturi, deopotrivă calde și reci. Dacă observi că mobilierul începe să prezinte deteriorări din cauza acestora, apelează la ajutorul unui specialist.
- Evită expunerea mobilierului în lumina directă a soarelui, pentru a preveni decolorarea finisajului. La expunere îndelungată, razele ultraviolete pot cauza apariția de microfisuri în finisaj, îngălbenire, decolorare sau închiderea la culoare. (Reține: anumite esențe de lemn se închid la culoare odată cu trecerea timpului; acest efect este observabil îndeosebi la finisajele deschise la culoare sau pictate).
- Curățarea. Pentru curățare folosește o cârpă albă moale care a fost umezită într-o soluție de curățare ușoară, diluată în apă. Șterge apoi suprafața cu o cârpă umezită doar cu apă pentru a înlătura orice urmă de soluție de curățat și folosește o cârpă moale și uscată pentru a absorbi toată umezeala. Nu folosi acetonă, dizolvanți sau produse pentru curățarea geamurilor pe suprafața mobilierului.
- Șterge periodic praful. Folosește o cârpă curată, albă, moale, ușor umezită (de felul tricourilor albe din bumbac) sau lavete din bumbac. Pentru a înlătura orice urmă de umezeală de pe suprafețe, folosește o cârpă din bumbac uscată. La curățarea topurilor care prezintă creștături, asigură-te că absorbi toată umezeala din caneluri pentru a preveni posibilele deteriorări ale finisajului.
- Evită scurgerea de lichide pe zonele sensibile ale mobilierului: colțuri, margini, nișe. Absorbția lichidelor produce umflarea lemnului. Usucă repede folosind o cârpă moale și curată. Evită frecarea.
- Marmura este poroasă și se pătează ușor. Șterge imediat orice lichid scurs pe suprafața ei. Așează suporturi sub pahare. Pentru petele persistente, folosește substanțe de curățare neabrazive, precum apa oxigenată.
- Condiții recomandate de temperatură și umiditate. Evită expunerea prelungită la temperaturi extreme, scăzute sau ridicate, dar și variațiile de temperatură. Acestea, la fel ca și umiditatea, variabilă, pot produce crăpături în lemn. Lemnul este poros și răspunde la aerul excesiv de uscat prin pierderea de umiditate și cojire. În condiții de umiditate

ridicată, absoarbe umezeala și se dilată. Este de preferat să se păstreze mobilierul într-o încăpere climatizată corespunzător.

- Evită frecarea. Ridică obiectele în loc să fie frecate de suprafața din lemn. Evită frecarea în cazul finisajelor mate sau cu luciu fin, întrucât mătuirea sau, după caz, lustruirea produselor apărute în timp ca urmare a uzurii într-o utilizare normală tinde să crească. Iar deteriorările produse mobilierului din aceste cauze nu sunt considerate defecte.

Durata medie de utilizare a produselor din categoria mobilier general este de 5 ani, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare.

## CANAPELE, FOTOLII ȘI ALTE PIESE TAPIȚATE

De canapeaua ta te leagă minunate dimineți și seri din trecut. Și pentru că știm că aștepti cu nerăbdare alte astfel de momente din viitor, iată câteva reguli de utilizare care te vor ajuta să lungești viața canapelei tale:

- Dacă decizi să transporti personal produsul din magazin la reședință, pentru a evita eventualele deteriorări pe durata transportului, picioarele trebuie montate doar la destinația finală. Iată succesiunea etapelor: canapeaua trebuie ridicată în poziție verticală, abia apoi se montează picioarele; după montaj, canapeaua se așează în poziția și pe locul pe care ai decis să o instalezi.
- Înainte de prima folosire a unei canapele extensibile, nu uita să tai legăturile care blochează extensia pe durata transportului. Pentru a utiliza extensia, se îndepărtează pernele șezutului și se trage către exterior sistemul de extensie.
- Pentru a păstra fermitatea și forma structurii, este esențial să nu sari pe canapea sau fotoliu, să nu te așezi pe spătar sau pe brațe. Presiunea exercitată pe componente care nu sunt destinate șederii poate provoca deteriorări; de asemenea, dacă este vorba de canapele și fotolii cu sistem de extensie/recliner, la presiune improprie, ca de exemplu sărituri, mecanismele se pot deteriora.

- Nu lăsa copiii să se joace cu mecanismul de extensie/recliner și nu sării pe acesta. Strânge lenjeria de pat înainte de a strânge extensia. Evită să te așezi pe marginea extensiei pentru că există pericolul ca aceasta să se îndoiaie.
- Extensia este recomandată pentru folosirea ocazională.
- Evită mutarea canapelelor și a fotoliilor prin împingere sau tragere. Când le muți, ele trebuie ridicate de la bază. Niciodată nu tragi de pernele moi ale canapelei pentru a o muta din loc.
- În primele 3 luni de utilizare, spuma poliuretanică folosită la umplerea pernelor pentru canapele se va tasa treptat și ușor. Este o etapă firească de reaşezare a structurii. După această perioadă, va ajunge la forma finală și se va stabili complet. Drept urmare, apariția unor cute ale tapițeriei este normală. În ceea ce privește buretele, acesta se poate tasa în timpul transportului. De aceea, este necesară o modelare a umpluturii din perne prin baterea ușoară a acestora.
- Tasaarea umpluturilor (poliuretan, latex, altele) și întinderea pielii sau a stofei, precum și mătuirea sau - după caz - lustruirea produselor de-a lungul timpului sunt o urmare a uzurii într-o utilizare normală. În consecință, nu sunt considerate defecte.
- Nu folosi solvenți pentru curățarea părții metalice a mecanismului; ștergerea cu o cârpă curată este suficientă.

Durata medie de utilizare a produselor din categoria canapele, fotolii din material textil, inclusiv imitație de piele este de 5 ani, iar a celor din piele naturală este de 7 ani, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare.

## MOBILIER DE BUCĂTĂRIE

Bucătăria ta - Vrei să rămână în stare bună cât mai multă vreme? Ca să se întâmple acest lucru, ți-am pregătit un set de reguli de bună folosință. Instrucțiuni de întreținere pentru carcase, fronturi, polițe:

- Pentru curățarea carcaselor, fronturilor, polițelor și a altor suprafețe din lemn sau pal se recomandă folosirea unei cârpe moi, înmuiate în apă. După curățare, se vor șterge cu o cârpă curată și uscată.
- Se utilizează doar agenți de curățare destinați materialelor din care sunt fabricate componentele pe care urmează să le cureți. Evită agenții care conțin amoniac, alcool, înălbitori sau substanțe abrazive.
- Șterge imediat orice lichid care se varsă pe o suprafață. Nu uita să ștergi suprafața de sub corpurile-bază și marginile ușilor.
- Nu pune electrocasnicele generatoare de abur sub corpurile suspendate, altele în afara zonei acoperite de hotă. În caz contrar, aburul va păta sau exfolia canturile ușilor sau carcaselor.
- Expunerea excesivă la căldură și umiditate crește riscul ca mobilierul și structura să absoarbă umezeala și să se deformeze.
- Lemnul este un material natural, iar culoarea lui se poate schimba în timp în mod firesc. Temperaturile extreme și schimbările de umiditate pot genera crăpături în lemn. Lemnul este poros și răspunde la aerul excesiv de uscat prin pierderea de umiditate și cojire iar în condiții de umiditate ridicată, absoarbe umezeala și se dilată. Este de preferat să păstrezi mobilierul într-o încăpere climatizată corespunzător.
- Suprafețele deschise și lăcuite au o anumită tendință de a se îngălbeni cu timpul, dar acest lucru depinde mult și de expunerea la lumină.
- În cazul pieselor utilizate zilnic, este posibil ca șuruburile/piulițele să se slăbească. Strânge-le o dată la jumătate de an pentru a te asigura că sunt destul de stabile pentru întreaga familie.

### **Instrucțiuni de întreținere a fronturilor din MDF plastifiat sau vopsit**

Modul de a proteja și întreținerea unui mobilier din MDF necesită o mai mare atenție. Pentru a evita neplăcerile, îți recomandăm să ții cont de următoarele:

- Curățarea fronturilor se face doar cu o cârpă moale și umedă. Folosește exclusiv produse de curățare pe bază de apă, care nu zgârie. Nu șterge intens suprafața produsului, trece doar ușor cu cârpa.
- Este complet nerecomandată montarea fronturilor în apropierea surselor de caldură (sobe, plite, calorifere etc).
- Este complet nerecomandată montarea fronturilor în spații cu temperaturi negative apropiate de pragul de îngheț ori în încăperi lipsite de sursă de căldură pe perioada iernii. În astfel de condiții de temperatură și umezeală, este posibilă curbarea fronturilor datorită modificărilor de ordin mecanic.
- În cazul fronturilor lucioase, după îndepărtarea foliei de protecție, este complet nerecomandată ștergerea lor pentru o perioadă de 15 zile. Este perioada de care suprafața fronturilor are nevoie pentru a deveni dură, prevenind zgărierea ulterioară.
- Este interzisă scrierea cu orice obiect de scris, cu sau fără alcool, înainte sau după îndepărtarea foliei de protecție.

### **Instrucțiuni de întreținere pentru blaturi laminate, din lemn masiv, piatră și acril, compozit de quartz**

- Pentru curățarea zilnică a blaturilor, utilizează o cârpă moale, înmuiată în apă sau într-o substanță de curățare destinată materialului din care acesta este confecționat. Nu folosi agenți de curățare care conțin substanțe abrazive, amoniac sau înălbitori. Apoi, șterge cu o cârpă curată și uscată.
- Șterge imediat lichidele vărsate pe blat pentru a evita pătrunderea apei în materialul suprafeței, în special la nivelul îmbinărilor blatului.
- Evită așezarea blatului lângă un radiator sau întins pe o podea rece.
- Nu așeza direct pe blat obiecte fierbinți precum tigăile, tăvile de copt sau electrocasnicele care emană căldură; folosește întotdeauna un suport pentru a proteja suprafața.
- Nu folosi un cuțit sau o altă ustensilă ori instrument direct pe blat; folosește întotdeauna un tocător.

## Instrucțiuni de întreținere pentru plinte

- Pentru curățarea plintelor, folosește o cârpă moale, înmuiată în apă sau într-o substanță de curățare destinată materialului din care aceasta este confecționată. Nu folosi agenți de curățare care conțin substanțe abrazive, amoniac sau înălbitori. După curățare, șterge cu o cârpă curată și uscată.

Durata medie de utilizare a mobilierului de bucătărie este de 5 ani, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare.

## SALTELE ȘI SOMIERE

Primul și cel mai important lucru de știut este acela că saltelele din colecțiile Mobexpert sunt produse și testate la cele mai exigente standarde. Calitatea și rezistența lor sunt cea mai importantă promisiune pe care o facem clienților noștri.

## Reguli înainte de prima utilizare

- Dacă ai decis să îți duci singur salteaua acasă, fii atent la transport. Este un obiect destul de voluminos și de greu, care poate fi deteriorat pe traseu. Nu o îngrămădi în mijlocul de transport sau în lift, nu o plia sau împături pentru că astfel poți deteriora produsul.
- Dacă ai testat o saltea din magazin și ți se pare că același produs are o fermitate ușor diferită când îl folosești prima dată la tine acasă, e o diferență care va dispărea în scurt timp.
- Nu te îngrijora din cauza mirosului unei saltele noi. Este așa-numitul “miros de fabrică” de care scapi cu ușurință dacă aspiți și aerisești salteaua.
- Salteaua ta cea nouă ajunge la forma ideală în câteva zile de la deschiderea pachetului în care a stat sigilată.
- Ține cont că senzația de confort maxim care duce la un somn odihnitor vine din felul în care combini salteaua și perna. Alege-le pe cele care se potrivesc perfect ție și poziției tale de somn.

## **Instrucțiuni de curățare și folosire**

- Protecția de saltea sau un top reprezintă una dintre cele mai simple și înțelepte decizii pe care le poți lua în călătoria spre un somn ușor pe termen lung. Nu numai că oferă reglajul fin pentru confort, dar sunt mai ușor de curățat și protejează salteaua în mod extrem de eficient.
- Schimbă somiera, dacă s-a deformat sau este prea elastică. Dacă somiera este defectă, atunci salteaua nu vă sprijină corespunzător, se curbează sau nu este aerisită și mucegăiește.
- Praful, particulele de piele, acarienii acumulați în saltea se pot îndepărta prin aspirare.
- Petele se îndepărtează cu soluții de curățat materiale textile. Citește întotdeauna cu atenție instrucțiunile de curățare.
- O dată la trei luni, răsucește salteaua. Tu și partenerul tău aveți greutate și poziții de somn diferite. Răsucește salteaua și, astfel, salteaua voastră va “îmbătrâni uniform”, nu va face “gropi” acolo unde dormi tu sau acolo unde doarme partenerul. De asemenea, dacă ai o saltea cu două fețe, întoarce-o pe partea cealaltă la șase luni. Nu are legătură cu vremea, ci cu perioada ideală de folosit una dintre fețe.
- Nu brusca și nu împături salteaua, mai ales dacă e vorba de una cu arcuri! Împachetarea poate distruge materialele din interiorul produsului.
- Nu așeza saltelele în apropierea unor surse de căldură; acest lucru duce la îmbătrânirea timpurie a produsului și la pierderea garanției. De asemenea, nu depozita produsul în încăperi cu igrasie, cu variații mari de temperatură ori cu temperaturi extreme (foarte călduroase sau foarte friguroase).

## **Reguli generale de întreținere și de curățare a saltelei**

- Nu spăla, nu folosi aspiratorul cu injecție-extracție, nu călca, nu usca folosind un uscător electric. Dacă salteaua a fost udată, șterge imediat cu o cârpă umedă. apoi cu una uscată și lasă salteaua să se usuce în aer liber, dar nu în lumină solară directă și nu în condiții de vreme extremă (căldură excesivă, ploaie, ger). Verifică periodic stadiul în care se află.

- Nu curăța cu înălbitori sau alte produse nerecomandate de producător pe eticheta produsului; husele detașabile se curăță conform instrucțiunilor, în centre specializate.
- Aspiră salteaua periodic.

### **Reguli generale de întreținere și de curățare a somierei**

- Pentru somierele tapițate, regulile de curățare sunt identice cu cele de la saltele (descrise mai sus).
- Verifică periodic picioarele somierei, acestea trebuie să fie bine strânse.
- Verifică integritatea lamelelor. Lamelele desprinse pot duce la deteriorarea saltelei.
- Nu folosi somiera fără saltea.

### **Observații**

- Îți recomandăm să schimbi salteaua o dată la 8-10 ani. Inevitabil, folosirea îndelungată ajunge să o deterioreze ireversibil; în plus, orice saltea acumulează, în timp, praf și resturi organice (ține cont că, pe durata vieții, un om pierde până la 18 kilograme de piele moartă).
- Tasarea umpluturilor elastice (poliuretan, latex, altele) produsă în timp, ca urmare a uzurii într-o utilizare normală, nu sunt considerate defecte. Este normal ca materialele să devină mai moi și să își piardă, într-un oarecare procent, proprietatea de a reveni la forma inițială datorită utilizării curente, fără a afecta însă proprietățile de reducere a presiunii și oferind un suport corespunzător.

Durata medie de utilizare a saltelelor este de 10 ani, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare. Excepție fac saltelele TEMPUR care au o durată medie de utilizare de 15 ani.

